

COMMANDE DE L'UNITÉ VENTOAIR

Le **VentoAir** peut être commandé par un interrupteur intelligent à 3 positions à indication LED ou par un panneau de commande numérique luxueux :



INTERRUPTEUR INTELLIGENT À 3 POSITIONS À INDICATION LED

L'interrupteur intelligent à 3 positions offre:

- Commande manuelle de 3 positions de ventilation, selon la nécessité de chaque moment
- Position de vacances, pour l'économie d'énergie en cas d'absence prolongée
- Rapport d'alarme

PANNEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE LUXUEUX

Le panneau de commande numérique luxueux offre:

- Toutes les fonctions de l'interrupteur intelligent à 3 positions.



Avec les fonctions supplémentaires suivantes:

- Commande simple par menu textuel en 4 langues.
- Aussi bien une commande manuelle des positions de ventilation qu'un programme de minuteur automatique à 6 points d'activation par jour pour une ventilation optimale.
- Possibilité d'adaptation de l'unité aux souhaits spécifiques (*température du bypass, réglages du débit, température ambiante mesurée, etc.*).
- Indication de l'activation du bypass et de la protection antigel.
- Indication de la température de la pièce